

# Radarové splachovače pisoárů SLP 99R montované na pisoáry dodané zákazníkem



	RS	R/RZ
Aller	A	A
Aller rohový	N	A
Apollo A100	A	A
Avance	N	A
Aveo	A	A
Boy	N	A
Caro	N	A
Catalano Boy	N	A
Celio	N	A
Centauris	A	A
Century	N	A
Como rohový	N	A
Corso	A	A
D-code	A	N
Duraplus	A	A
Eco 2000	A	A
Editionals	N	A
Escale 19699D-0	N	A
Esprit	N	A
Fizz	N	A
Flaminia Key	N	A
Flow	A	A
Inker 3-018	A	A
Jopex 7123	A	A
K553501	N	A
Kalevit	N	A
Mondo	N	A
Monodet	N	A
Oblic	N	A
Omnia	N	A
Oxo	N	A
Pareo	N	A
Starck 1	N	A
Starck3 č.821350000	N	A
Starck3 č.827250000	A	N
Subway	A	A
Talya	N	A
Tamaro	N	A
Taro-Nova	N	A
Tizio	N	A
UL1104	N	A
Uri-val	N	A
Vero	N	A
Viala	N	A
Visit	N	A
Volga	A	A

## Vlastnosti:

- tabulka:  
RS - předstěnové provedení bez montážní krabice  
R/RZ - provedení s montážní krabicí  
A - pisoár lze osadit radarovým splachovačem v uvedeném provedení  
N - pisoár nelze osadit radarovým splachovačem v uvedeném provedení
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- nereaguje na stojící ani na procházející osoby
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelná od 6 do 15 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu
- **OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT TYP PISOÁRU, KTERÝ JE NUTNO DODAT DO VÝROBY NA MONTÁŽ A NASTAVENÍ PARAMETRŮ**

## Technické údaje:

Rozměry montážní krabice	cca 140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
- SLP 99R, SLP 99RS	24V DC
- SLP 99RZ	230V AC/50Hz
Příkon	
- při napájení 24V DC	5 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním

## Specifikace dodávky:

- SLP 99R** – obj. č. **01994** radarový splachovač,
- SLP 99RS** – obj. č. **11995** elektromagnetický
- SLP 99RZ** – obj. č. **01995** ventil, vtoková armatura s těsněním, integrovaný napájecí zdroj (pouze u SLP 99RZ)

## Doporučené příslušenství:

- SLZ 01Y** – obj. č. **05012** napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů (viz str. 84)
- SLZ 01Z** – obj. č. **05011** napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů (viz str. 84)
- SLZ 04Y** – obj. č. **05041** napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů (viz str. 84)
- SLZ 04Z** – obj. č. **05042** napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů (viz str. 84)
- SLD 04** – obj. č. **07040** dálkové ovládání pro nastavování parametrů radarových splachovačů (viz str. 85)