








## Nástěnná umyvadlová baterie SLU 04H17, SLU 04H25 Nástenná umývadlová batéria SLU 04H17, SLU 04H25


### Standartní funkce, Štandardná funkcia

<p>1.</p> 	<p>2.</p> 	<p>3.</p> 	
	<p>automatické vypnutí 5 min. automatické vypnutie 5 min.</p>	<p>nastavitelný interval vyp. vody nastaviteľný interval vyp. vody</p>	

### Vlastnosti

 <p>snímaná zóna 0 - 0,3 m</p>	 <p>1. AUTOMATICKY 0,25 sek. 2. NASTAVITELNÉ* 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENIE 2. NASTAVITELNÉ*</p>	 <p>zmáčkní OFF/ON stlačí OFF/ON</p>
		<p>* pro další informace čtěte návod na SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod na SLD 03</p>






### STANDARD ↔ START/STOP přepnutí ŠTANDARD ↔ ŠTART/STOP prepnutie



STANDARD ↔ START/STOP  
ŠTANDARD ↔ ŠTART/STOP

\* ZMÁČKNĚ ... max 5 sek. ... ZMÁČKNĚ  
\* STLAČ ... max 5 sek. ... STLAČ

### START/STOP funkce, ŠTART/STOP funkcia

<p>1.</p> 	<p>2.</p>  <p>START ŠTART</p>	<p>3.</p> 	<p>4 a.</p>  <p>STOP</p>	<p>4 b.</p>  <p>10 - 310 sec</p> <p>1. AUTOMATICKY 310 sek. 2. NASTAVITELNÉ* NASTAVITELNÉ* STOP</p>
--	--	---	---	---

### Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	Napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 2 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 24 V ss pro napájení max. 4 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 V ss pro napájení max. 8 ks umyvadlových baterií
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání

### Doporučené príslušenstvo

SLZ 01Y	Napájecí zdroj 24V ss pre napájanie max. 2 ks umývadlových batérií
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 24 V ss pre napájanie max. 4 ks umývadlových batérií
SLZ 03	Spínaný napájecí zdroj 24 V ss pre napájanie max. 8 ks umývadlových batérií
SLD 03	Univerzálné diaľkové ovládanie


### Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky

SLU 04H17





Obj. č. 03041






SLU 04H25

Obj. č. 03042



### Instalace, Inštalácia





#### Servis

- vzhľadom k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů
- veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem, v žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky
- po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech
- výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

#### Servis

- vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov
- všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky
- po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch
- výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.